


Datenblatt (Data sheet)

LMK-Rundstrahlantenne

Empfangsantenne für LMK (Receiving antenna for AM)

Bestellnummer (Order No.): 4926501

Stand (Updated): **04/2016**



Frequenzbereich (Frequency range):	0,15-30 MHz
Impedanz (Impedance):	50
Polarisation (Polarisation):	vertikal (Vertical)
Windlast (Wind load) bei (at) 165 km/h:	53 N
Windlast (Wind load) bei (at) 200 km/h:	80 N
Max. Windangriffsfläche (Max. exposed area):	0,0338 m ²
Gewicht ca. (Weight approximately):	1900 g
Länge/Durchmesser (Length/diameter):	1975 mm/100 mm
Anschluss (Connection):	0,5 m RG 223 mit (with) N (f)-Kuppler (Coupler)
Montage (Mounting):	am Mast (At mast) Ø 50 mm
Material:	Antenne aus Aluminium, Kunststoff, Edelstahl (Antenna of aluminium, plastic, stainless steel)
Überspannungsschutz (Overvoltage protection):	mittels Gasentladungsableiter (by gas conduction drain)

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)

FUNKBAU FUNKBAU FUNKBAU FUNKBAU FUNKBAU

Henning Marter **FUNKBAU**
 Professor-Herrmann-Klare-Straße 6
 07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120
 Fax: +49(0)3672/478-125
 Mobil: 0160 44 44 509
 E-Mail: info@funkbau.de
 Internet: <http://www.funkbau.de>

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
 IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49
 BIC: HELADEF1SAR
 Einzelunternehmer: Henning Marter
 Ust-IdNr.: DE259362635
 Steuer-Nr.: 165/247/08497